FR - Lanterne solaire Scoubidou réf. 90320-90321

Lanterne tendance par sa finition scoubidou et ses coloris.

Dès la tombée de la nuit, la lanterne s'illumine automatiquement de ses 20 LED, créant ainsi une constellation lumineuse à l'intérieur de la décoration.

La durée d'éclairage dépend de l'ensoleillement durant la journée : en hiver, la durée d'éclairage sera moindre comparée à une journée d'été.

Lire toutes ces instructions avant de mettre ce produit en fonctionnement et conserver ces instructions. Ce produit est destiné à une utilisation privée. Il sert à décorer des voies de jardin, terrasse, des plates bandes, des gazons et des entrées. Merci d'utiliser cet article comme décrit dans le mode d'emploi.

Caractéristiques :

- Lanterne en PVC composée d'une guirlande de 20LED
- Panneau solaire polycristallin : 2V/80mA 0.16W –
- 20 LED banches chaudes
- Durée de l'éclairage : 4 à 6h env. pour 1 journée de charge
- Dimensions (environ) : Ø16 * 30.5 cm
- Fonctionnement avec 1 pile rechargeable LR6 NiMh 1.2V 600mAh



Installation :

Sortir délicatement la lanterne de l'emballage - Retirer le film plastique entourant la lanterne et le film protecteur du panneau solaire. Enlever les attaches autour de la guirlande cuivrée.

Il est conseillé de laisser la lanterne sous les rayons du soleil pendant 24h en position off /arrêt (par défaut, la lanterne est en position éteint / OFF).

Après ces 24 heures, retirer délicatement le panneau solaire de la lanterne en retournant la lanterne, puis positionner le curseur sur marche situé sous le panneau de façon à ce que votre lanterne s'allume automatiquement dans l'obscurité.

Choisir l'endroit où sera installée la lampe (suffisamment ensoleillé pour obtenir des performances optimales : le panneau doit recevoir directement la lumière)



Assurez-vous que le panneau solaire soit orienté de telle façon qu'il ne recevra aucune lumière environnante à la tombée de la nuit (réverbères, projecteurs), ce qui empêcherait l'éclairage automatique de fonctionner, la lanterne resterait alors éteinte.

Nettoyer le panneau solaire régulièrement avec un chiffon humide (ne pas utiliser de solvant)

Importé par :
AIC International - 44980 Ste Luce sur Loire - France