

LAMPE LOUPE ORIENTABLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Caractéristiques techniques :


Alimentation secteur (220-240V ~ 50 HZ).

Equipée de 32 LEDS pour l'éclairage

Puissance de l'éclairage: 3W.

Lentille en verre équipée d'un couvercle de protection.

Puissance de grossissement: x 3.



Installation

Sortir le produit de son emballage et poser la lampe loupe sur une surface plane et stable.

Attention : Pour installer la lampe loupe orientable, veuillez couper le courant électrique.

Puis relier le cordon d'alimentation de la lampe loupe à une prise secteur. Allumer le courant.

Placer le bouton sur la position « I » pour allumer et sur « 0 » pour éteindre la lampe. Ouvrir le clapet de protection de la lentille lors de l'utilisation et fermer en cas de non utilisation du produit.

Attention : Un temps de chauffe peut être nécessaire avant que la lampe ne s'allume lors de la première utilisation.

Le pied est inclinable et la partie supérieure est orientable : ajuster selon le besoin d'éclairage et d'utilisation.

Attention : Ne pas forcer l'inclinaison et l'orientation pour ne pas endommager le produit.

Respecter les conditions d'utilisation et de sécurité :

Alimentation secteur (220-240V ~ 50 HZ).

Pour une utilisation intérieure uniquement.

Température : de - 5°C à + 40°C.

Taux d'humidité : ≤ 95%.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.

Des tensions dangereuses sont présentes dans l'appareil. N'ouvrez jamais le boîtier.

Ne pas toucher les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.

Utiliser la lampe loupe orientable pour l'usage prévu.
 Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.
 Ne pas placer le produit dans l'eau.
 Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.
 Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
 Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.
 Tenir hors de portée enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
La lampe ne s'allume pas. Les LEDS ne fonctionnent pas.	Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché à une prise secteur. Vérifier que la prise secteur fonctionne correctement et que l'interrupteur est en position « I ».

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

